Скважинный оголовок ОС-133
Назначение

Оголовок предназначен для герметизации устья скважины.

Функции:

1. Предохранение скважины от попадания в неё поверхностных грунтовых вод и посторонних предметов.
2. Регулировка погружения насосной части на необходимую глубину в скважине.
3. К рым-болтам скважинного оголовка монтируются страховочные средства для безопасной работы насоса.
4. Установка приточного воздушного клапана позволяет поддерживать санитарное состояние скважины.

Схема оголовка:

Ослабьте болты фиксации оголовка, но не выкручивайте полностью.

Убедитесь, что оголовок свободно устанавливается в обсадную трубу, и полка верхнего диска оголовка равномерно по всему периметру опирается на стенки обсадной трубы.

Заведите свободный конец водонапорной трубы в фиксирующие отверстие оголовка. Закрепите страховочный трос насоса на нижнем рым-болте оголовка. Нарастите при необходимости кабель электропитания насоса и заведите его в кабельный ввод.

Опустите насос в скважину.

Затягивайте равномерно 4 болта фиксации до тех пор, пока резиновое уплотнительное кольцо надежно не зафиксирует водонапорную трубу в оголовке и сам оголовок в обсадной трубе.

Установите на кабель резиновое уплотнение и закрепите кабель в кабельном вводе.

Закрутите вентиляционный приточный клапан.

Готово!